



CAMPER

Segurança que move você

Ficha Técnica



Modelo	CP 1401
Tipo	Paraquedista
Ponto de Conexão	Dorsal, peitoral e posicionamento
Ajuste	Cintura, peitoral e pernas
CA	45.435
Normas	ABNT/NBR 15835 – 2020 15836 - 2020
Peso	Aprox. 2,400 Kg



AJUSTÁVEL

ULTRA LEVE

Aplicação: Retenção de queda: Normalmente os sistemas de travamento de queda individuais incluem um cinturão tipo paraquedista e um subsistema de conexão.

Validade: A validade dos equipamentos têxteis, está estimada em 5 anos a partir da data de fabricação do mesmo, após esse período descarte o equipamento.

Vida Útil: O desgaste dos equipamentos pode ocorrer em função do uso, atividade e armazenamento, comprometendo sua integridade e consequentemente reduzindo sua vida útil. Faça inspeções periódicas para assegurar as condições do equipamento e possíveis desgaste.

Zona Livre de Queda: A zona livre necessária depende do comprimento do subsistema mais o alongamento do sistema de Absorção, a altura mínima de segurança para utilização do equipamento, está descrita na etiqueta localizada do absorvedor de energia. Certifique – se de que haja uma zona livre suficiente em sua trajetória, para evitar atingir algum objeto durante a queda.

Limpeza e cuidados: Para realizar a limpeza do cinturão, seguir as orientações:

- 1- Limpar com água e sabão neutro com temperatura não superior a 60° C.
Certifique – se de que a água utilizada na higienização não contenha produtos químicos;
- 2- Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte;
- 3- Secar a sombra e em local ventilado;
- 4- Não utilize máquina de lavar e / ou secar.

Versão 01/21

Ficha Técnica

Armazenamento e Transporte: Os produtos têxteis possuem limitação de uso em áreas quentes (>50°C), mesmo que por curto período, devido a risco de degradação das fibras. Em caso de contato com produtos químicos, para verificar se o produto não reage com a matéria prima, entre em contato com a Camper. Evite arestas agudas e/ ou afiadas, cortes e abrasões. O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar. Os equipamentos devem ser inspecionados antes de cada utilização para detecção de desgaste ou deterioração.

ADVERTÊNCIA: Os equipamentos Camper são projetados para uso apenas com componentes aprovados pela Camper. A substituição ou reposição por componentes ou por itens não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

COMPATIBILIDADE			
TALABARTE	CONEXÃO		POSICIONAMENTO
	DORSAL	FRONTAL	LATERAL
MODELO 2101	X		
MODELO 2102	X		
MODELO 2201	X	X	X
MODELO 2103	X	X	X

ATENÇÃO: Após uma queda descontinue imediatamente o uso do produto. Caso ainda persistam dúvidas sobre a utilização e montagem do produto entre em contato com a Camper.